

# デジタルコードレス電話機 DC-KTL3 基本ガイド/保証書

本書はお使いいただく上で必要な基本情報や注意点について説明しています。本書と合わせ、必ず取扱説明書をご覧ください。

取扱説明書は右記 URLからダウンロードできます <http://www.iwatsu.co.jp/product/icb/download/index.html>

※冊子での取扱説明書については、お買い求めの販売店、工事店にお問い合わせください

IWATSU

## 安全にお使いいただくために必ずお読みください

ご使用の前に、本書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、よくお読みになったあとは、いつでも見られる場所に保管してください。  
本書には、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。  
その表示と図記号の意味は次のようにになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

### 本文中のマークの説明

<b>△危険</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
<b>△警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>△注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
お願い	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止を招く内容を示しています。

- 本商品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。  
This telephone is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
- 本商品の故障・誤動作・不具合、あるいは停電等の外部要因によって、通話・録音などの機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本商品を分解したり改造したりすることは、法律で禁止されていますので絶対に行わないでください。
- 本商品の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または岩崎通信機お客様相談センターにお申しつけください。

<b>△危険</b>	■ 充電は、本電話機専用のACアダプタ（DCL-電源アダプタ）を使用してください。その他の充電条件で充電すると、電池パックの漏液・発熱・破壊により、火災・感電・やけど・けがや周囲を汚染する原因となることがあります。
	■ 本電話機に使用する電池は同梱の電池パック（DC-KTL3 電池パック）または、同一の電池パックを使用してください。
	■ 電池パックは、プラス[+]・マイナス[-]の向きが決まっています。本電話機に接続するときは、プラス[+]・マイナス[-]の向きを確かめてください。電池パックの漏液・発熱・破壊により、火災・感電・やけど・けがや周囲を汚染する原因となることがあります。
	■ 電池パックを単体では充電しないでください。電池パックの漏液・発熱・破壊により、火災・感電・やけど・けがや周囲を汚染する原因となることがあります。
	■ 火のそばや炎天下等の高温の場所で充電はしないでください。高温になると危険を防止する保護装置が働き充電できなくなったり、保護装置が壊れる原因となります。
	■ 同梱の電池パックは本電話機専用です。それ以外の機器には使用しないでください。電池パックの漏液・発熱・破壊により、火災・感電・やけど・けがや周囲を汚染する原因となることがあります。
	■ 電池パックを使用する場合は、以下のことを必ず守ってください。電池パックの漏液・発熱・破壊により、火災・感電・やけど・けがや周囲を汚染する原因となることがあります。 <ul style="list-style-type: none"><li>● 火の中に投入したり、加熱しない。</li><li>● 直接はんだ付けしない。</li><li>● プラス[+]・マイナス[-]を針金等の金属類で短絡しない。</li><li>● 水・雨水・海水・薬品等につけたり、ぬらさない。</li><li>● ネックレス等の金属製品と一緒に持ち運んだり、保管しない。</li><li>● 火のそば、ストーブのそばなど高温の場所(80°C以上)で使用したり、放置しない。</li></ul>
	■ 電池コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。また、加熱したりすると、電池コードが破損し、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。
	■ 電池パックを分解・改造しないでください。電池パックの漏液・発熱・破壊により、火災・感電・やけど・けがや周囲を汚染する原因となることがあります。
	■ 電池パック内部の液が眼に入ったときは、失明のおそれがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

- 標準使用期間は、10年が目安になります。
- 標準使用期間は、弊社が自動的に設定した条件にて算出した。製造した年から安全上支障なく使用できる標準的な期間です。
- 標準使用期間は、設計上の目安であり、設置状況、環境、使用頻度によっては、より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがありますので、定期的な点検をおすすめいたします。
- 標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。
- 機器の製造年月は商品の品名紙に記載されています。



■ 万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となることがあります。電話機の場合は直ちにACアダプタおよび電池パックを外し、ACアダプタの場合は必ずアダプタ本体をコンセントから抜いて修理をご依頼ください。

■ 万一、電話機を落としたり、電話機やACアダプタを破損した場合、本電話機の場合はACアダプタおよび電池パックを外し、ACアダプタの場合は必ずアダプタ本体をコンセントから抜いて、お買い求めの販売店または岩崎通信機お客様相談センターにご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。また、お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

■ 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くで使用しないでください。

- 電子機器が誤動作したりするなど影響が出る可能性があります。また、使用を制限された場所での使用はお控えください。（ご注意いただきたい電子機器の例：補聴器、医療用電子機器など）

■ 電波によりベースメーカの作動に影響を与える場合があります。

■ 本商品の開口部やすきまから内部に金属類や燃えやすいもの等の異物を差し込んだり、落としたりしないでください。万一、内部に異物が入った場合は、電話機の場合は直ちにACアダプタおよび電池パックを外し、お買い求めの販売店または岩崎通信機お客様相談センターに至急ご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

■ 電話機を電子レンジや高圧容器に入れたりしないでください。電池パックの発熱・破裂・発火等の原因になります。

■ 引火性ガスが発生する場所では電話機を絶対に充電しないでください。火災の原因になります。

■ 所定の充電時間を越えて充電が完了しない場合には、直ちに充電をやめて、お買い求めの販売店または岩崎通信機お客様相談センターにご連絡ください。

■ 電池パックが漏液したり、異臭がするときは、直ちに火気から遠ざけてください。

■ 電話機およびACアダプタに水が入ったりしないよう、また濡らさないようご注意ください。火災・感電の原因になります。

■ 万一、内部に水などが入った場合、電話機の場合は直ちにACアダプタおよび電池パックを外し、ACアダプタの場合は必ずアダプタ本体をコンセントから抜いて販売店または岩崎通信機お客様相談センターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

■ ふろ場や加湿器のそばなど、温度の高いところでは設置および使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。

■ 電話機、ACアダプタのそばに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬用品や水の入った容器、または小さな金属類を置かないでください。こぼれたり、中にに入った場合、火災・感電の原因となることがあります。

■ 本商品をごみやほこりの多い場所、鉄粉・有毒ガスなどが発生する場所で使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。

■ ぬれた手で電話機を操作したり、電池パックを交換しないでください。感電の原因となることがあります。

■ ぬれた手でACアダプタを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。

■ ACアダプタは、AC100Vの商用電源以外では、絶対に使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。

■ 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、束ねたりしないでください。また重いものを乗せたり、加熱したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となることがあります。電源コードが傷んだら、お買い求めの販売店または岩崎通信機お客様相談センターにご連絡ください。

■ 損傷した電源コードを使わないでください。火災・感電の原因となることがあります。

■ テープルタップや分岐コンセント、分岐ソケットを使用した、タコ足配線はしないでください。火災・感電の原因となることがあります。

■ ACアダプタは、埃が付着していないことを確認してからコンセントに差し込んでください。また、半年から1年に1回は、ACアダプタをコンセントから抜いて点検・清掃をしてください。埃により火災・感電の原因となることがあります。

■ ACアダプタは、必ず付属のものを使い、それ以外のものは絶対に使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。

■ 電話機を分解・改造しないでください。火災・感電の原因となることがあります。

■ 電源プラグの刃に金属などが触ると火災・感電の原因となることがあります。

■ 電源コードは必ずアダプタ本体をコンセントから抜いてください。火災・感電の原因となることがあります。

■ 電池パックは、必ずアダプタ本体をコンセントから抜いてください。火災・感電の原因となることがあります。

■ 電池パック内部の液が眼に入ったときは、失明のおそれがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

■ お手入れの際は、安全のため、電話機の場合はACアダプタおよび電池パックを外し、ACアダプタの場合は必ずACアダプタ本体をコンセントから抜いてください。コードが傷つき火災・感電・故障の原因となることがあります。

■ 電池パックの取り扱いについて

■ 電池パックの使用条件により、また、充電の繰り返しにより寿命が近づくと電池パックが膨れるとあります。リチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■ 十分充電しても使用できる時間が短くなったり、または使用中に突然電源が切れてしまう場合は、電池パックの寿命の可能性があります。新しい電池パック（オプション）に交換してください。詳しくはお買い求めの販売店にご相談ください。

■ 電池ケーブルやネコタ部に大きな負荷をかけないでください。突然電源が切れるとあります。

■ 電波の特性について

■ 本電話機は電波を利用しているため、サービスエリア内であっても電波の届かないところ、電波の弱いところでは通話ができないことがあります。



■ 故障したまま使用しないでください。火災・感電の原因となります。電話機の場合は直ちにACアダプタおよび電池パックを外し、ACアダプタの場合は必ずアダプタ本体をコンセントから抜いて修理をご依頼ください。

■ 電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に傷害を起こすことがありますので、直ちにきれいな水で洗い流してください。

■ 歩行中に電話機を操作したり見たりしないでください。転倒などの原因となることがあります。

■ 振動・衝撃の多い場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

■ 電話機をねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、強く押しつけたりして、圧迫しないでください。破損して、火災・やけど・けがの原因となります。

■ 電池パックは事故防止のため、小さいお子様の手の届かない所に保管してください。

■ ACアダプタは、近くのコンセントに接続し、かつ容易に抜くことができるようにしてください。

■ ACアダプタのコードが傷んだ（芯線の露出、断線など）状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐにアダプタ本体をコンセントから抜いて、お買い求めの販売店に点検をご依頼ください。

■ 電話機およびACアダプタの端子を金属でショートさせないでください。火災・感電の原因となります。

■ 動いている機械の近くで使用している場合は、コード類の機械への巻き込みに十分注意してください。大けがの原因になります。

■ 壁掛け使用時は落下にご注意ください。けがの原因となることがあります。

■ 電話機およびACアダプタのご使用にあたっては、次のことにご注意ください。

● 初めてご使用になる場合や長時間使用されなかった場合は、必ず充電して異常のないことを確認してからお使いください。

● 直射日光の当たるところ、自動車の中、暖房設備・ポーラーの側など暑く温度が高くなるところに置かないでください。内部の温度が上がり、火災・感電の原因となります。

● 調理台のそばなどの油飛びや湯気の当たるような場所、はこりの多い場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となります。

● ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。また、電話機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

● 電話機のアンテナを持って持ち運んだり、アンテナを無理に曲げたり引っぱったりしないでください。故障の原因となります。

● 電話機のアンテナを誤って目にささないようにしてください。

● 長時間ご使用にならないときは、安全のため必ずACアダプタをコンセントから抜いてください。また電話機から電池パックを取り出してください。

● 電話機およびACアダプタおよび電源コードを熱器具に近づけないでください。本体やコードの被覆が溶けて、火災・感電・故障の原因となることがあります。

● ACアダプタはコンセントに確実に差んでください。

● ACアダプタをコンセントから抜くときは、必ずアダプタ本体を持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電・故障の原因となることがあります。

● 雷が激しい時は、電源コードに触れないでください。感電の原因となります。

● 近くに雷が発生したときは、ACアダプタをコンセントから抜いてご使用を控えてください。雷によっては、火災・感電・故障の原因となることがあります。

● 充電は周囲温度5°C~35°Cの範囲で行ってください。正常な充電ができなくなったり、故障の原因となることがあります。

● 電池パックを交換するときは、新しい電池パック（オプション）に交換してください。電池パックのコネクタの抜き差しを繰り返さないでください。電池パックの接触不良の原因になります。

● 壁掛け用に取り付ける場合は、機器の重みにより落下しないよう堅固定に取り付けて設置してください。けがの原因となることがあります。

● 移動させる場合は、電話機の場合はACアダプタを外し、ACアダプタの場合は必ずアダプタ本体をコンセントから抜いてください。コードが傷つき火災・感電・故障の原因となることがあります。

● お手入れの際は、安全のため、電話機の場合はACアダプタおよび電池パックを外し、ACアダプタの場合は必ずACアダプタ本体をコンセントから抜いてください。コードが傷つき火災・感電・事故の原因となることがあります。

■ 電池パックの取り扱いについて

■ 電池パックの使用条件により、また、充電の繰り返しにより寿命が近づくと電池パックが膨れるとあります。リチウムイオン

# デジタルコードレス電話機 DC-KTL3 基本ガイド/保証書

本書はお使いいただく上で必要な基本情報や注意点について説明しています。本書と合わせ、必ず取扱説明書をご覧ください。

取扱説明書は右記 URL からダウンロードできます <http://www.iwatsu.co.jp/product/icb/download/index.html>

※冊子での取扱説明書については、お買い求めの販売店、工事店にお問い合わせください

IWATSU


## セットの内容



※局線ラベルは電話機のパネルを外して交換することができます。パネルを取り付ける際は、パネル下部のツメを本体に差し込み、パネル上部の両端を押さえてください。

## 各部の名前とはたらき


### 前面




※1: ダイヤルボタンの部分に突起が付いていますが、この突起は目のご不自由な方の操作を容易にするためのものです。

※2: 電池パックが装着されていない場合や、電池パックに異常がある場合にも着信ランプが点滅します。

### 背面




### 底面



## アンテナ角度について


### ■背上

アンテナを設置面に対し 90 度 ± 45 度の範囲で、通話が良好な角度に調整してください（通常は 90 度）。



### ■壁掛け

アンテナを設置面に対し、90 度以上 180 度以下の範囲で、通話が良好な角度に調整してください（通常は 180 度）。金属、金網のない壁面、柱に設置してください。



## アフターサービスについて

### ●この商品には保証書があります。

保証書は販売店で所定事項を記入してお渡し致しますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。保証内容の詳細については保証規定をご確認ください。

### ●保証期間はお買い求めの日から 1 年間です。

なお保証期間中でも有料になる場合がありますので、保証書をよくお読みください。消耗品（電池パックなど）は保証期間内でも有償扱いとなります。

### ●アフターサービスはお買い求めの販売店、もしくは工事店が行います。

万一の故障の修理、移動、増設、移設はすべてお買い求めの販売店、もしくは工事店にご依頼ください。

### ●修理はお買い求めの販売店、もしくは工事店にご依頼ください。

修理はお買い求めの販売店、もしくは工事店にまで相談ください。販売店がご不明の場合は、岩崎通信機お客様相談センターへご相談ください。

<お客様相談センター: ☎ 0120-186102 >

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料：故障した製品を正常に修復するための作業にかかる費用です。  
部品代：修理に使用した部品代金です。  
出張料：製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。

ただし、商品の機能が維持できるかお電話で判断できない場合にはご希望により出張し、判断させていただきます。その結果、修理しても商品の機能が維持できないとした場合でも有料となる場合がありますのでご了承ください。

### ・補修用部品の保有期間にについて

本商品の補修用性能部品（商品の性能を維持するために必要な部品）は、製造打ち切り後、7 年を目安に保有しています。この期間中は原則として修理をお受け致します。また、保有期間に経過したあとも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い求めの販売店、もしくは工事店にお問い合わせください。

### ・電子情報の消去について

お客様または第三者等が本商品のお取り扱いを誤ったとき、本商品のメモリなどが静電気ノイズの影響を受けたとき、また故障修理などのときに、まれに記憶内容が変化および消失することがあります。重要な内容は必ず控えを取っておいてください。記憶内容が変化および消失したことによる損害については、弊社は一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

## 主な仕様

項目	仕様
外形寸法	約 186mm(幅) × 約 245mm(奥行き) × 約 88mm(高さ) (アンテナおよび突起部を含まず)
質量	約 970g(電池パック含む、AC アダプタ含まず)
使用電源	AC アダプタ: 入力 AC100V・50 / 60Hz 出力 DC9V・1.3A 電池パック: 専用リチウムイオン電池 DC3.7V・720mAh
消費電力	最大約 4.3VA(AC アダプタ使用時)
連続通話時間	約 5 時間
連続待ち受け時間	約 80 時間

- 連続通話時間および連続待ち受け時間は AC アダプタを接続せず、新品の電池パック単独で動作させた場合の数値です。
- 連続通話時間は常温での算出値です。周囲温度や電池の状態によって変わります。
- 連続待ち受け時間は、電波が安定している場所における算出値です。
- 電波の弱い場所、電波の届かない場所では電池の消耗が多いため、表中の数値とは異なります。
- 実際にご使用になれる時間は、待ち受け時間と通話時間などの組み合わせになりますので、発信・着信があつたり、通話時間や移動することが多い場合は短くなります。
- 仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更する場合があります。

## オプション

オプション品の入手はお買い求めの販売店、もしくは工事店にご相談ください。販売店がご不明の場合には、岩崎通信機お客様相談センターへご相談ください。

●ACアダプタ(DCL-電源アダプタ)(消耗品)	●受話音量増幅・騒音防止送話器(NHHDハンドセット)
●電池パック(DC-KTL3電池パック)(消耗品)	●壁掛用品(IX-NPD(WHT))
●局線ラベル(※) (1枚: グレー)	●取扱説明書(冊子) (DC-KTL3 トリアツカイセツメイショ)

※取扱説明書の PDF データは下記 URL から無料ダウンロードできます  
<http://www.iwatsu.co.jp/product/icb/download/index.html>

**保証規定**

- 本書などの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には無償修理いたします。  
※ただし、離島およびこれに準ずる遠隔地への出張修理は、出張に要する実費をいただきます。
- 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。  
(1) 本書のご提示がない場合。  
(2) 本書にお買い求めの日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えた場合。  
(3) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。  
(4) お引渡し後の移動・落下などによる故障・損傷。  
(5) 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他の天災地変など。  
(6) 消耗部品(電池パック等)が損耗し取り換えを要する場合。  
(7) 電池の液洩れによる故障・損傷。
- 本製品の故障に起因する付随的損害については責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

この保証書は本書に明示した期間、条件において無償修理をお約束するものであり、この保証書によつてお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

**保証書**

この製品をご使用中、正常なご使用状態で自然故障した場合は、本保証書記載内容により 1 年間無償修理いたします。

- 修理はお買い求めの販売店に本保証書を提出の上ご依頼ください。
- お客様名、お買い求めの日、販売店名などの記入がありますと無効になります。  
必ずご確認いただき、記入のない場合はお買い求めの販売店にお申し出ください。
- ご転居、ご贈答品などでお買い求めの販売店に修理を依頼することができない場合は、岩崎通信機お客様相談センターにご相談ください。
- 本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

\*ご記入いただいた内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

型番	DC-KTL3 (WHT)
お買い求め日	年 月 日
保証期間	お買い求め日より 1 年間
お客様	お名前 ご住所 TEL
販売店	店名・住所 TEL

サンプル

**岩崎通信機株式会社**  
〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41  
お客様相談センター ☎ 0120-186102